

# COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF DE SEINE ET MARNE



**Mode d'emploi de l'utilisation de la structure  
et du groupe électrogène**

# STRUCTURE

L'utilisation de la structure est simple mais il faut respecter certaines règles et méthodologie.

## MONTAGE (prévoir un marteau)

La structure est stockée dans un grand sac qu'il faut manipuler à deux.




Sortir la structure du sac et l'étaler le plus possible. Attention le moteur se trouve au fond du sac.

Du côté du moteur et de sa partie symétrique se trouve deux fermetures éclairées associées à des scratchs.



Le moteur



Le gonflage commence



Bien fermer les fermetures éclairées de chaque côté et les scratchs.

A ce niveau, vous branchez la prise du moteur sur une arrivée électrique ou sur le groupe électrogène. (Voir plus loin).

La structure se gonfle, compter environ 7 à 10 minutes, mais il faut l'aider à se dresser.



**IL FAUT LA FIXER** avec toutes les lanières en utilisant les piquets joints et le marteau.

**ATTENTION** : si trop de vent ne pas la gonfler.



# DÉMONTAGE

Ouvrir aux pieds de la structure les deux scratchs puis les fermetures éclairées, l'air s'échappe, vous pouvez couper l'arrivée électrique. La structure tombe rapidement.

Laisser se dégonfler pendant une dizaine de minutes pour qu'elle soit bien à plat.

Enlever les piquets de fixation.

Mettre le moteur au milieu du sac, puis faire rentrer complètement la structure dans le sac.

A la fin couvrir avec la languette noire et fermer le sac.



# GROUPE ÉLECTROGÈNE

## MISE EN SERVICE

Il faut de l'essence sans plomb 95.

Faire très attention en le remplissant, il ne doit pas y avoir d'essence au dessus de la marque de stockage de l'essence.

Attendre quelque temps avant de mettre en route le groupe à cause des vapeurs.

LE GROUPE ÉLECTROGÈNE DOIT ETRE ÉCARTÉ DE LA STRUCTURE DE LA LONGUEUR DU CABLE ÉLECTRIQUE DE SON MOTEUR.

Mettre le bouton noir supérieur sur ON



Mettre le bouton sur 'I' marche



Clisser le starter sur la droite



Tirer la pognée de lancement



Une fois le moteur en fonction mettre le starter sur la gauche



Sur le devant un voyant vert est allumé



Brancher l'arrivée électrique de la structure

Enfoncer le bouton protecteur, la structure se gonfle



# ARRET

Mettre le bouton sur 'O'

Appuyer sur le bouton

Mettre le bouton noir supérieur sur OFF



Si vous rencontrez des difficultés : 06.16.24.59.89